



Jumper:

1 2 3 4 5



Ohne Jumper



Werkseinstellung



Modul Adr., Autostatus oder Set Relais Auto Off ändern



Pulse Funktion über die externen Taster



Leinwandsteuerung mit gegenseitiger Verriegelung



Toggle Funktion über die externen Taster


Beispiele:



R1&2 LW-steuerung; R3 extern Pulse; R4 extern Toggle



R1 extern Toggle; R2 extern Pulse; R3&4 LW-steuerung



R1,R2&R4 extern Toggle; R3 extern Pulse