LW 1 BUS

RS 232-Protokoll

Funktion	Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5		Antwort					Bemerkungen
RS232-Schnittstelle												
	Kennung											Zugriff über BUS: siehe unten
Leinwand Auf	R	1	L	U								Relais schalten nach ca. 180 Sek. Selbständig aus
Leinwand Ab	R	1	L	D								Relais schalten nach ca. 180 Sek. Selbständig aus
Leinwand Stop	R	1	L	S								
Konfigurations-												Jumper Konfig im Modul setzten zum ändern.
Modus:												eine erfolgreiche Aktion wird mit blinken der LED bestätigt
Set Modul Adresse	R	:	adr									Setzt die RS232-Moduladresse, werkseinstellung: 1
Set Relais Auto Off	R	T	1	8	0							Schaltet die Relais bei LW-Steuerung automatisch aus.
												Default: 180sek. ; Jumper Konfig im Modul setzten zum ändern.
Set extern Modus	R	M	1									Modus der externen Tasten
												1 = Up-Stop/Down-Stop, 2 = fährt, solange gedrückt
Set BUS-Adresse	R	D	2	2	1							BUS-Adresse Down
	R	U	2	2	2							BUS-Adresse UP
	Befehle im WgC Compiler											
Zugriff über BUS	on	221										Leinwand down (werkseinstellung)
	off	221										Leinwand stop (egal ob down oder up)
	on	222										Leinwand up (werkseinstellung)
	off	222										Leinwand stop (egal ob down oder up)